

<車検モード>

プリウス(ZVW30)およびアクア(NHP)の車検に必要な作業を行うためのモードです。

機能選択	機能説明	車両選択	作業サポート機能選択
<p>機能選択</p> <p>◇: 選択 B: 戻る A: 決定</p>	<p>機能説明</p> <p>B: 戻る A: 次へ</p>	<p>車両選択 1/ 1ページ</p> <p>◇: 選択 B: 戻る A: 決定</p>	<p>車検モード</p> <p>◇: 選択 B: 戻る A: 決定</p>

<サポカー点検モード>

ミリ波レーダやカメラ等の先進安全運転支援システム(ADAS)に関連する故障コードの確認を行うモードです。

※その他の予防安全に関わるシステムを含む場合もあります。

機能選択	機能説明	車両選択	点検結果
<p>機能選択</p> <p>◇: 選択 B: 戻る A: 決定</p>	<p>機能説明</p> <p>B: 戻る A: 次へ</p>	<p>車両選択</p> <p>◇: 選択 B: 戻る A: 決定</p>	<p>点検結果</p> <p>ABS・VSC・TRC 現在: 0 過去: 0 へンディング:-</p> <p>電動パワステ 現在: 0 過去: 0 へンディング:-</p> <p>レーダークルーズ2 現在: 1 過去: 0 へンディング:-</p> <p>プラインドスポットモニター マス 現在: 1 過去: 0 へンディング:-</p> <p>個別確認 検出シフト 一括消去 サブメニュー</p>