

メーカー	システム	機能名称	メーカー	システム	機能名称	メーカー	システム	機能名称																	
トヨタ/レクサス	トランスミッション	AT/CVT学習値初期化	トヨタ/レクサス	Stop & Go / Start	スタータ作動回数設定	ダイハツ	AT	AT学習値初期化																	
		AT/CVT油温確認			電流積算値初期化			eco IDLE	エコランECU初期学習																
		CVT油圧学習開始			バックアップメモリ消去			ERS	スタータ作動回数の消去、書き込み																
		CVT油圧ポンプエア抜き			ヨーレート・Gセンサ0点消去 (ECB用)				エコランECU初期学習																
		SMT学習値初期化			リニア弁学習値初期化				スタータ作動回数の消去、書き込み																
	Gセンサ0点学習開始	モード移行		電動ルーフ	ルーフECU初期化																				
	エンジン	エンジン制御値初期化		エア抜き	ホンダ		エンジン	AHB-R関連作業(ブレーキシステムエア抜き)	スバル	エンジン	トルクセンサ0点調整														
		学習値初期化		AHB-R関連作業(ブレーキラインエア抜き)				DVS			モード移行														
		モード移行		アクムレータ0ダウン駆動				エアバッグ			DVSエア抜き														
		サブライポン学習値初期化		アクムレータ0ダウン駆動(リヤ)				エアバッグ			モード移行														
		フィルタ関連作業(強制再生駆動) ※DPF強制再生		整備モード移行				スズキ			エンジン	ECUリセット(学習値クリア)													
		フィルタ関連作業(差圧確認) ※DPF差圧点検		テストモード点検								オイルメンテナンス表示灯リセット													
		広域気筒間補正学習値初期化		電動PS								12Vバッテリー内部抵抗値リセット													
		A/Fセンサ学習値初期化		ステアリング0点補正								ECUリセット(学習値クリア)													
		微小噴射量学習・初期化		回転角センサ出力補正								AT/CVT油温確認													
		インジェクタクラス確認・設定		モード移行								電動オイルポンプエア抜き													
		インジェクタ補正		A/C								VSA	VSAセンサキャリブレーション												
		TC端子ON		冷媒ガス量判定								エアバッグ ※サイドエアバッグ装着車のみ	OPDSユニット初期化												
		AT/CVT油温確認		冷媒充填モード								AT・CVT	AT/CVT油温確認												
		VIN読み出し・登録		中間差圧弁状態判定								ABS・VDC	ブレーキメンテナンスモード												
		ATF劣化推定値確認・初期化		オートレベリング								日産	エンジン	電動オイルポンプエア抜き											
		バッテリー種別切り替え		車高センサ初期化										AT/CVT/AGS	CVT学習値設定										
		高圧燃料系検査		電動PKB										マツダ	PCM	AT/CVT油温確認									
		ECD IDコード確認		バックアップメモリ消去												ABS	減圧・増圧動作点検								
		DPR劣化履歴初期化		モード移行												三菱	エンジン	急速TAS学習							
		触媒熱劣化学習値初期化		リモートエンジンスタータ														コード初期化	空燃比学習クリア						
		ISC学習状態表示		タイヤ空気圧														ID登録	パワーバランス点検						
		エンジン履歴管理(履歴確認、履歴初期化)		タイヤ空気圧調整														ID表示	メインバッテリー放電電流積算クリア						
		尿素水位置レベル確認		タイヤ空気圧表示														温間時タイヤ空気圧調整	サブバッテリー放電電流積算クリア						
		ハイブリッド		電池制御データ初期化														車輪位置書き込み	車輪位置	DPF再生					
				整備モード(自動)														スタータ作動回数管理	スタータ作動回数	インジェクタ補正值登録					
				整備モード(手動)														FC	FCスタック冷却水エア抜き	スタータ作動回数クリア					
				インバータ冷却水補充・エア抜き (ウォーターポンプ駆動)														クリアランスソナー	クリアランスソナー検知/ステアリング調整 *2	CVTフルード劣化度確認 & クリア					
				冷却ファン駆動														スマート/照合	電子キーダイアグモード	電動オイルポンプエア抜き					
				車両一時始動														チルト&テレスコ	オートアウェイ禁止/許可設定	AT/CVT油温確認					
				診断前充電														D席モータ	バックアップメモリ消去	DPF再生 *1					
				正常電池スタック平均電圧算出														P席モータ	バックアップメモリ消去	燃料噴射量学習 *1					
				電池セル低電圧異常時READY ON禁止解除														RL席モータ	バックアップメモリ消去	SOC値、使用日数表示					
				電池状態情報更新														RR席モータ	バックアップメモリ消去	エンジンオイルリセット					
				電池診断														グリルシャッター	グリルシャッター初期化	セグメントデータリセット					
				ライン圧状態表示														制御切替	PCS・LDA・RSA・LVN	TCM	AT/CVT油温確認				
				バッテリー														ECU初期化	光軸学習 *2	前方認識カメラ	ヘッドランプ種類設定	ABS/DSC	TPMSリセット		
																		電池制御データ初期化	レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 *2		レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 *2	DSC	横方向加速度センサ初期化		
																		診断前充電	光軸学習 *2		ヘッドランプ種類設定	ヨーレートセンサ初期化			
		電池状態情報更新																レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 *2	レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 *2		舵角センサ初期化				
		電池診断																TC端子ON	TC端子ON		電動オイルポンプエア抜き				
		モータジェネレータ		レゾルバ学習/初期化														EFI	ダイハツ	Stop & Go / Start	ABS	ABSエア抜き	CVT劣化度数クリア		
				スタータ作動回数表示														2次系リベア エア			モード移行	AT/CVT油温確認			
				ECU交換														3次系リベア エア			VSC	2次系リベア エア	三菱	AT/CVT/TC-SST	電動オイルポンプエア抜き
				スタータ作動回数クリア														3次系リベア エア				CVT ECU初期学習			
				スタータ交換														CVT				CVT油圧ポンプエア抜き			
	エアコン情報初期化			加速度センサ0点補正	加速度センサ0点補正值初期化		CVT油圧ポンプエア抜き																		

本バージョンで追加された機能

*1 SKYACTIV-D (ディーゼルエンジン)に対応

*2 Toyota Safety Sense C 搭載車のみ対応

車種、型式、年式等により、対応項目が異なります。

作業サポート機能をご利用になるには、必ず車両メーカー発行の修理書を確認し、作業内容を十分に熟知した上で、正しく実施してください。

正しい作業内容に沿った作業を行わない場合は、車両に悪影響を及ぼし、車両故障や事故につながる恐れがあります。

DST-iのご使用にあたって、適用を保証するものではありません。

メーカー	略語	原語	説明	メーカー	略語	原語	説明
トヨタ/ レクサス	A/F	Air-Fuel ratio	空燃比	ホンダ	AT	Automatic Transmission	オートマチックトランスミッション
	ATF	Automatic Transmission Fluid	オートマチックトランスミッションフルード		CVT	Continuously Variable Transmission	無段自動変速機
	DPF	Diesel Particulate Filter	ディーゼルパティキュレートフィルター		OPDS	Occupant Position Detection System	乗員姿勢検知システム
	DPR	Diesel Particulate active Reduction system	ディーゼルパティキュレートアクティブリダクションシステム	スバル	AT	Automatic Transmission	オートマチックトランスミッション
	ECD	Electronic Controlled Diesel	電子制御ディーゼルエンジン		CVT	Continuously Variable Transmission	無段自動変速機
VIN	Vehicle Identification Number	車両識別番号	スズキ	AT	Automatic Transmission	オートマチックトランスミッション	
				CVT	Continuously Variable Transmission	無段自動変速機	
			日産	DPF	Diesel Particulate Filter	ディーゼルパティキュレートフィルター	
				TAS	Throttle Adjust Screw	アイドル吸入空気量	
			マツダ	AT	Automatic Transmission	オートマチックトランスミッション	
				CVT	Continuously Variable Transmission	無段自動変速機	
				DPF	Diesel Particulate Filter	ディーゼルパティキュレートフィルター	
				SOC	State Of Charge	バッテリー充電状態	
				TPMS	Tire Pressure Monitoring System	タイヤ空気圧警報システム	
			三菱	AT	Automatic Transmission	オートマチックトランスミッション	
				CVT	Continuously Variable Transmission	無段自動変速機	