

※ 作業サポート: DPR点検(DPR状態表示・DPR状態リセット・DPR強制再生・DPR差圧モニタ)、ポンプ交換時機差学習
 ※ DST-iが適用されない車種があります。
 車種、型式、年式等により、診断できるシステム・機能が異なります。
 適用範囲の車両であっても、車両の仕様が変更されることにより、診断不可となる場合があります。
 DST-iのご使用に当たって適用を保証するものではありません。

○:対応、-:非対応

車両分類	排ガス記号	システム区分	故障コード		作業サポート		
			読出し	消去			
大型トラック (プロフィア)	LDG/LKG/ QKG/QDG	エンジン	○	○	○		
		トランスミッション	○	○	-		
		トランスミッション(ASTRONIC)	○	○	-		
		ブレーキ(WABCO EBS)	○	○	-		
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-		
		サスペンション	○	○	-		
		車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○	○	-		
		タイヤ空気圧モニタ	○	○	-		
		エアバッグ	○	○	-		
		尿素SCR	○	○	-		
		イモビライザー	○	○	-		
		メータ	○	○	-		
	車両制御システム	○	○	-			
	BDG/BKG	エンジン	○	○	○		
		トランスミッション	○	○	-		
		トランスミッション(ASTRONIC)	○	○	-		
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-		
		ブレーキ(WABCO EBS)	○	○	-		
		サスペンション	○	○	-		
		車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○	○	-		
		タイヤ空気圧モニタ	○	○	-		
		アイドルストップ	○	○	-		
		エアバッグ	○	○	-		
		車両制御システム	○	○	-		
		ADG	エンジン	○	○	○	
	トランスミッション		○	○	-		
	ブレーキ(WABCO ABS)		○	○	-		
	ブレーキ(WABCO EBS)		○	○	-		
	サスペンション		○	○	-		
	車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ		○	○	-		
	タイヤ空気圧モニタ		○	○	-		
	アイドルストップ		○	○	-		
	エアバッグ		○	○	-		
	PK/KS		エンジン	○	○	○	
			トランスミッション	○	○	-	
			ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO EBS)	○	○	-		
		サスペンション	○	○	-		
		車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○	○	-		
		タイヤ空気圧モニタ	○	○	-		
		エアバッグ	○	○	-		
		KL	エンジン	-	-	-	
			トランスミッション	○	○	-	
			ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
			ブレーキ(WABCO EBS)	○	○	-	
	中型トラック (レンジャー)		LDG/LKG/SKG/ SDG/SJG/TKG/ TQG/QKG	エンジン	○	○	○
				トランスミッション	○	○	-
				ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-
ブレーキ(DENSO ABS)				○	○	-	
サスペンション				○	○	-	
車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ				○	○	-	
タイヤ空気圧モニタ				○	○	-	
エアバッグ				○	○	-	
ハイブリッド		○		○	-		
イモビライザー		○		○	-		
車両制御システム		○		○	-		
ヘッドライトオートレベリング		○		○	-		
BJG		エンジン	○	○	○		
		トランスミッション	○	○	-		
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-		
		サスペンション	○	○	-		
		エアバッグ	○	○	-		
		ハイブリッド	○	○	-		
		インバータ	○	○	-		
		バッテリー	○	○	-		
		イモビライザー	○	○	-		
		BDG/BKG	エンジン	○	○	○	
			トランスミッション	○	○	-	
			ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
ブレーキ(DENSO ABS)	○		○	-			
サスペンション	○		○	-			
車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○		○	-			
アイドルストップ	○		○	-			
エアバッグ	○		○	-			
イモビライザー	○		○	-			
ADG	エンジン		○	○	○		
	トランスミッション		○	○	-		
	ブレーキ(WABCO ABS)		○	○	-		
	ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-			
	サスペンション	○	○	-			
	車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○	○	-			
	アイドルストップ	○	○	-			
	エアバッグ	○	○	-			
	PB/PK/ KS/VF	エンジン	○	○	○		
		トランスミッション	○	○	-		
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-		
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-		
サスペンション		○	○	-			
車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ		○	○	-			
アイドルストップ		○	○	-			
KK		エンジン	-	-	-		
		トランスミッション	○	○	-		
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-		

車両分類	排ガス記号	システム区分	故障コード		作業サポート	
			読出し	消去		
小型トラック (デュトロ)	SJG/SKG/SDG/ TQG/TKG	エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
		ハイブリッド	○	○	-	
		インバータ	○	○	-	
		バッテリー	○	○	-	
		イモビライザー	○	○	-	
		車両制御システム	○	○	-	
		ブレーキ	○	○	-	
	ヘッドライトオートレベリング	○	○	-		
	BDG/BKG	エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
		アイドルストップ	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
		イモビライザー	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
	ABG/NBG	アイドルストップ	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
		イモビライザー	○	○	-	
		車両制御システム	○	○	-	
		ブレーキ	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
	BJG	ハイブリッド	○	○	-	
		インバータ	○	○	-	
		バッテリー	○	○	-	
		イモビライザー	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
エンジン		○	○	○		
PB/VF	トランスミッション	○	○	-		
	ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-		
	エアバッグ	○	○	-		
KK	エンジン	○	○	○		
	トランスミッション	○	○	-		
大型バス (セレガ/ブルーリ ボンシティ/ブルー リボンⅡ)	LDG/LKG/LJG/ QPG/QRG/QQG	エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO EBS)	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
		サスペンション	○	○	-	
		クラウチングシステム	○	○	-	
		車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
		ハイブリッド	○	○	-	
		尿素SCR	○	○	-	
		メータ	○	○	-	
		車両制御システム	○	○	-	
	BDG/BKG/PKG/ PDG/BJG/ACG	エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
		サスペンション	○	○	-	
		クラウチングシステム	○	○	-	
		車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ	○	○	-	
		アイドルストップ	○	○	-	
		エアバッグ	○	○	-	
		ハイブリッド	○	○	-	
		インバータ	○	○	-	
		バッテリー	○	○	-	
		車両制御システム	○	○	-	
	ADG	エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
		サスペンション	○	○	-	
		クラウチングシステム	○	○	-	
		アイドルストップ	○	○	-	
	KL/VM/PJ	エアバッグ	○	○	-	
		エンジン	-	-	-	
	中型バス (メルファ/レイン ボーⅡ)	LDG/LKG/SKG/ SDG/LNG	ブレーキ(WABCO EBS)	○	○	-
			エンジン	○	○	○
			トランスミッション	○	○	-
			ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-
BDG/BKG/ PDG/PKG		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
		アイドルストップ	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
PK/PB/PA		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
KK/KL		ブレーキ(WABCO ABS)	-	-	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(WABCO ABS)	○	○	-	
小型バス (ポンチヨ/リエッセ Ⅱ)	SDG/SKG	エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
	BDG/PDG/NBG	車両制御システム	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
		ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
	ADG	アイドルストップ	○	○	-	
		エンジン	○	○	○	
		トランスミッション	○	○	-	
	PB/LD	ブレーキ(DENSO ABS)	○	○	-	
		アイドルストップ	○	○	-	
KK	エンジン	○	○	○		
	トランスミッション	○	○	-		