

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名	プリウス	型式	NHW20	年式	H15.09～H23.11
----	------	----	-------	----	---------------

※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

お問合せありがとうございます。ブレーキフルード交換におけるDST-i操作手順をご案内いたします。

【注意】


- ・作業前、作業後は、故障コードが検出されていないことを確認すること（ALLダイアグ-全システムを推奨）
- ・DST-i 操作やブレーキペダル操作、ブリーダプラグ開閉、フルード量確認・補充を同時に行うため
2人以上で作業を行うこと
- ・ブレーキフルードがリザーバのMIN～MAXラインの間を保つよう補充をしながら作業を行うこと
- ・補機バッテリー電圧が低下している場合、正常に作業が行えない可能性があるので注意すること

1. ブレーキフルードをリザーバのMIN～MAXラインの間まで補充する。
2. DST-i を車両に接続し、DST-i の電源をONした後、車両をIG-ONにする。
シフトレバーはPポジション、パーキングブレーキは作用していることを確認する。
3. 下記手順でDST-i を操作する。
起動画面でAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン
⇒ 該当する車両情報を全項目選択しAボタン ⇒ “ABS・VSC・TRC”を選択しAボタン
⇒ “作業サポート”を選択しAボタン ⇒ “エア抜き”を選択しAボタン ⇒ Aボタン（了解）
⇒ Aボタンで次へ ⇒ 右ボタンで機能選択画面を表示 ⇒ “ブレーキ制御禁止”を選択しAボタン
4. DST-iの画面に「ブレーキ制御禁止パターン駆動中です」と表示された状態（下図）で
前輪のフルードを交換する。

ブレーキペダルを数回踏み込む
⇒ ペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを緩める
⇒ フルードが出なくなったらブリーダプラグを締め、ペダルを放す
(古いフルードが出なくなるまで繰り返す)

順序：FR輪⇒FL輪

5. 下記手順でDST-iを操作する。
Aボタンで完了 ⇒ Aボタンで機能選択画面を表示
(次頁へ)



免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。
お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX: 052 - 559 - 6073

E-mail: support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
(祝祭日および弊社連休を除く)

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名	プリウス	型式	NHW20	年式	H15.09～H23.11
----	------	----	-------	----	---------------

※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。


6. 下記手順でDST-iを操作する。

“ブレーキ制御禁止”を選択しAボタン ⇒ Aボタンで開始

7. DST-iの画面に「ブレーキ制御禁止パターン駆動中です」と表示された状態（下図）で後輪のフルードを交換する。

ブレーキペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを緩める
 ⇒ 古いフルードが出なくなったらブリーダプラグを締め、ペダルを放す
 （1回当たり30秒を目安とし、
 ブレーキペダルを離してポンプ等を一旦停止させる）

順序：RL輪⇒RR輪



8. 下記手順でDST-iを操作する。

Aボタンで完了 ⇒ Bボタンで終了 ⇒ 作業サポート機能選択画面までAボタンで進める

9. 下記手順でDST-iを操作する。

“アキュムレータ0ダウン”を選択しAボタン


10. 下記手順でDST-iを操作する。

Aボタンで次画面へ ⇒ Aボタンで開始 ⇒ 画面が切り替わるまで待つ（経過時間カウント）
 ⇒ DST-iの画面に「アキュムレータ0ダウンが正常に終了しました」と表示（下図）され、
 車両のブザーが吹鳴したら車両をIG-OFFし再度IG-ONする
 ⇒ Aボタンで次画面へ ⇒ Aボタンで再実行

11. 手順10.をあと4回実行する。（計5回）

12. 下記手順でDST-iを操作する。

Bボタンで作業メニューまで戻る
 ⇒ “故障コード”を選択しAボタン
 ⇒ “消去”を選択しAボタン ⇒ “OK”を選択しAボタン
 ⇒ 「故障コードを消去しました」と表示されたら“OK”を選択しAボタン



13. DST-i をOFF、IG-OFFにした後DST-i を車両から取り外す。

（フルード量はIG-ON状態で調整）

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。

お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX: 052 - 559 - 6073

E-mail: support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

（祝祭日および弊社連休を除く）