

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名： アルファード ハイブリッド	型式： AYH30W	年式： H27.01～(R03.08)
車名： ヴェルファイア ハイブリッド	型式： AYH30W	年式： H27.01～(R03.08)

※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

お問合せありがとうございます。ブレーキフルード交換におけるDST-i操作手順をご案内いたします。

【注意】

- ・作業前、作業後は、故障コードが検出されていないことを確認すること（ALLダイアグ-全システムを推奨）
- ・DST-i 操作やブレーキペダル操作、ブリーダプラグ開閉、フルード量確認・補充を同時に行うため
2人以上で作業を行うこと
- ・ブレーキフルードがリザーバのMIN～MAXラインの間を保つよう補充をしながら作業を行うこと
- ・補機バッテリー電圧が低下している場合、正常に作業が行えない可能性があるので注意すること

1. ブレーキフルードをリザーバのMIN～MAXラインの間まで補充する。

2. DST-i を車両に接続し、DST-i の電源をONした後、車両をIG-ONにする。
シフトレバーはPポジション、パーキングブレーキは作用していることを確認する。

3. 下記手順でDST-i を操作する。

起動画面でAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン
 ⇒ 該当する車両情報を全項目選択しAボタン ⇒ “ABS・VSC・TRC”を選択しAボタン
 ⇒ “作業サポート”を選択しAボタン ⇒ “エア抜き”を選択しAボタン
 ⇒ エア抜きの種別選択画面まで“次へ”を選択しAボタンで進める
 ⇒ “通常のエア抜き”を選択しAボタンで決定
 ⇒ “次へ”を選択しAボタン
 ⇒ “全車輪”を選択しAボタンで決定
 ⇒ “次へ”を選択しAボタン

※フルード交換ではこの表示（右図）の1.～3.は実施しません
 （モータリレーを取り外す必要はありません）

エア抜き（通常）		
以下の作業を実施してください。		
1. IG OFFにする。		
2. ABSモータリレー2個を取りはずす。		
※ABSモータリレーがすでに取りはずされている場合はこの手順は不要です。		
3. IG ONにする。		
次へ		終了

4. DST-i の画面に表示される手順に従いブレーキフルード交換を行う。
順序：FR輪⇒FL輪

（次頁へ）

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。

お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX: 052 - 559 - 6073

E-mail: support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

（祝祭日および弊社連休を除く）

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名：	アルファード ハイブリッド	型式：	AYH30W	年式：	H27.01～(R03.08)
車名：	ヴェルファイア ハイブリッド	型式：	AYH30W	年式：	H27.01～(R03.08)

※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

5. 下記手順でDST-i を操作する。

⇒ “次へ”を選択しAボタン

※フルード交換ではこの表示（右図）の1.～3.は実施しません

6. DST-i の画面に表示される手順に従いブレーキフルード交換を行う。

順序：RL輪⇒RR輪

7. 下記手順でDST-i を操作する。

“終了”を選択しAボタン ⇒ Bボタンで作業メニューまで戻る

8. 下記手順でDST-iを操作し、故障コードを消去する。

“故障コード”を選択しAボタン ⇒ “消去”を選択しAボタン ⇒ “OK”を選択しAボタン
⇒ 「故障コードを消去しました」と表示されたら“OK”を選択しAボタン

9. DST-i をOFF、IG-OFFにした後DST-i を車両から取り外す。

(フルード量はIG-ON状態で調整)

エア抜き（通常）

以下の手順を実施してください。

1. IG OFFにする。

※IG OFF後、2分間はブレーキ操作やドアの開閉は行わないでください。

2. ABSモータリレー2個を取り付ける。

3. IG ONにする。

次へ

終了

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。

お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX : 052 - 559 - 6073

E-mail : support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

(祝祭日および弊社連休を除く)