

DST-PCのインストール

パソコンでダイアグコードの読取・消去、フリーズフレームデータ、データモニタ、アクティブテストを使用するためのソフトをパソコンにインストールします。
インストールされていない場合や最新バージョンでない場合には、
最新バージョンのインストールを行います。

※DST-PCのバージョン確認方法は[51ページ](#)を参照下さい。

1. 下記のダウンロード専用ページ「DS3」を開きます。




<https://www.ds3.denso.co.jp/ds3/>


2. 開いた「DS3ログインページ」の「ACCESS KEY」入力欄に、
ライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。

※アクセスキーは以下の36文字を使用していますので、正確に入力してください。


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a B c d E f G h i J k L m N o p Q r S t u V w X y z




3. 「アクセスキー」を入力後、「ログイン」をクリックします。




4. 「ユーザメニュー」が表示されたら、
「ファイルダウンロード」をクリックします。



5. ダウンロード画面に表示されているファイル
(DST-PCソフト)をダウンロードします。
(「ダウンロード」をクリックする)




6. ソフトウェアの使用許諾が表示されましたら、内容をよく読んで、同意できる場合には「同意する」をクリックします。使用許諾に同意できない場合には、「同意しない」をクリックして、ダウンロードを中止してください。



7. ダウンロード確認ダイアログが表示されましたら、
ダウンロードに時間がかかる場合があります。
よろしければ「OK」をクリックします。




8. ファイルのダウンロードダイアログが表示されたら、「実行」または「開く」をクリックします。




※「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されない場合、Internet Explorer 上部にセキュリティ保護に関するメッセージ(※1)が表示されていると思われます。

※1




その場合は、メッセージ部分をクリックして表示されるメニューから「ファイルのダウンロード」をクリック(※2)してください。


※2




9. セキュリティの警告画面が表示されましたら、
「実行する」をクリックします。



10. インストールウィザードが起動し、セットアップ確認画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



11. ソフトウェアの使用許諾が表示されましたら、内容をよく読んで、同意できる場合には「同意する」をクリックします。使用許諾に同意できない場合には、「同意しない」をクリックして、ダウンロードを中止してください。



- ※ 以下のようなプログラムの保守画面が表示される場合は、既に最新バージョンのDST-PCがインストールされています。
この場合、「キャンセル」をクリックし、セットアップ作業を終了してください。



12. ユーザ情報入力画面が表示されましたら、ユーザ名、および会社名を入力し、「次へ」をクリックします。

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "DST-PC Software Trial - InstallShield Wizard". The main heading is "ユーザ情報" (User Information) with the instruction "情報を入力してください。" (Please enter the information). Below this, it says "ユーザ名、および会社名を入力してください。" (Please enter the user name and company name). There are two text input fields: "ユーザ名(U):" (User Name) and "会社名(C):" (Company Name). Both fields contain the placeholder text "COMPANY". A red rectangular box highlights these two input fields. At the bottom right, there are three buttons: "< 戻る(B)" (Back), "次へ (N) >" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ (N) >" button is circled in red.

DST-PC Software Trial - InstallShield Wizard

ユーザ情報
情報を入力してください。

ユーザ名、および会社名を入力してください。


ユーザ名(U):
COMPANY

会社名(C):
COMPANY


InstallShield

< 戻る(B) 次へ (N) > キャンセル

13. インストール確認画面が表示されましたら、
「インストール」をクリックします。





14. インストールが完了するまでしばらく待ちます。




15. 引き続きユーザ認証を行います。

「ユーザ認証を開始する」にチェックを入れ、「完了」をクリックしてください。

※後からユーザ認証のみを行う場合は、パソコンのスタートメニューから、「プログラム(すべてのプログラム)」→「DENSO Diagnostics」→「DST-PC」→「ライセンスマネージャー」を起動してください。



16. 表示される画面に従ってDST-iとパソコンをUSBケーブルで接続したら、「次へ」をクリックします。



17. 表示される画面に従ってDST-iを起動したら、
「次へ」をクリックします。

※ この際、DST-iのキー操作を行わないようご注意ください。



18. ユーザ認証を行います。「次へ」をクリックします。



19. 「製品名」に記載されているソフトウェアのライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。

※アクセスキーは以下の36文字を使用していますので、正確に入力してください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a B c d E f G h i J k L m N o p Q r S t u V w X y z

DENSO License Manager

認証1.
アクセスキーを入力してください。
アクセスキーは、ライセンス証に記載されています。


製品情報
製品名 : DST-i用パソコン版多機能診断ソフト DST-PC Version : 01.00

i アクセスキーは、製品毎に異なります。
必ず上記ソフトウェアのアクセスキーを入力してください。
アクセスキーを入力してください。

[Input fields for access key, highlighted with a red oval]


< 戻る(B) 完了 キャンセル ヘルプ

20. アクセスキーを入力したら、「次へ」をクリックします。




21. 画面表示に従い、認証方法を選択してください。
選択後、「次へ」をクリックします。

※ ご利用のパソコンがインターネットに接続できない状態の場合は、他のインターネットに接続できるパソコンを使用して、画面上に表示されるプロダクトIDにてインストールキーを入手してください。



22. 上の画面が表示されましたら、ユーザ認証は完了です。
「完了」をクリックし、ユーザ認証画面を閉じます。



23. お疲れ様でした。

以上でDST-PCのインストールは完了です。

パソコンとDST-iをBluetoothで接続される方は、
次ページ以降に記載の手順に従ってBluetoothの設定を行ってください。

Bluetoothの設定

ここでは、Windows7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)におけるWindows標準のBluetoothドライバを使用した設定方法を説明しています。

上記以外のOSをご使用の場合や、Bluetooth USBアダプタに付属しているドライバ(設定ツール)を使用する場合には、Bluetooth USBアダプタの取扱説明書に従ってインストールや設定を行ってください。

また、Bluetoothが標準搭載されているパソコンをご使用の場合には、パソコンの取扱説明書に従って設定してください。

この場合、ペアリングコード(パスキー)は「0000」としてください。

はじめに該当する状況をお選びいただき、表示された手順に沿ってセットアップを進めてください。

- ・ご利用のパソコンで、初めてBluetoothをご利用になる場合
パソコンへのBluetoothドライバのインストール → [27ページ](#)へ
- ・ご利用のパソコンで、初めてDST-iとBluetooth通信を行う場合
パソコンとDST-iのペアリング → [28ページ](#)へ
- ・DST-iセットアップソフトウェアをバージョンアップした場合
パソコンとDST-iのペアリング → [28ページ](#)へ
- ・既にご利用パソコンへのBluetoothドライバのインストールとDST-iとのペアリングが済んでいる場合
Bluetoothの通信ポート設定 → [40ページ](#)へ
- ・既に全てのBluetooth設定が完了している場合
処置は必要ありません


パソコンへのBluetoothドライバのインストール

1. Bluetooth USBアダプタをパソコンのUSBポートに接続します。


2. タスクバーの通知領域にメッセージが表示され、Bluetoothドライバのインストールが開始されます。
インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。

＜パソコンの画面右下＞

インストール開始




インストール完了




パソコンとDST-iのペアリング

1. DST-iとパソコンをUSBケーブルで接続します。



2. 本製品のモードスイッチをONにします。



3. タスクバーのBluetooth アイコンを右クリックし、 「Bluetooth デバイスの追加」もしくは「デバイスの追加」 を選択します。

※ タスクバーにBluetoothアイコンが表示されていない場合には、[53ページ](#)以降へ記載のBluetoothアイコンを表示する設定をしてください。


＜パソコンの画面右下＞



Bluetoothアイコン

4. 「Bluetoothデバイスの接続ウィザード」が起動しますので、「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

※OSの種類によっては、この画面は表示されません。



6-1. 【Windows Vista、Windows XP(SP2以降)の場合】

「マニュアルに指定されているパスキーを使用する」を選択して、パスキー「0000」を入力し、「次へ」をクリックします。

Bluetooth デバイスの追加ウィザード

パスキーをデバイスに追加しますか?

デバイスのマニュアルの「Bluetooth」のセクションを参照して、この質問に回答してください。マニュアルにパスキーが指定してある場合は、それを使用してください。

☐ 自動的に選択されたパスキーを使用する(O)

☒ マニュアルに指定されているパスキーを使用する(U) 0000

☐ 自分で決めたパスキーを使用する(L)


☐ パスキーを使用しない(N)

⚠ デバイスでパスキーがサポートされない場合を除き、パスキーを使用してください。8 から 16 桁のパスキーを使用することをお勧めします。より長いパスキーを使用すると、より安全になります。[パスキーの詳細を表示します。](#)

< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

6-2. 【Windows 7の場合】

ペアリングコード「0000」を入力し、「次へ」をクリックします。



7. ペ어링が開始されます。
ペ어링が完了するまで、しばらくお待ちください。

＜パソコンの画面右下＞
ペ어링開始



8. ペアリング完了の画面が表示されましたらペアリング完了ですので、「完了」をクリックします。

※ペアリングコード(パスキー)を入力する際、一定時間が過ぎた場合や、誤ったペアリングコード(パスキー)を入力した場合、エラーが表示されます。この場合、「戻る」または「再実行」をクリックして作業をやり直してください。

ペアリング完了




9. タスクバーのBluetoothアイコンを右クリックして
「Bluetooth デバイスの表示」を選択します。

＜パソコンの画面右下＞




Bluetoothアイコン

10. BluetoothデバイスにDST-iが追加されていることを確認してください。



11. BluetoothデバイスにDST-iが追加されていることが確認できたら、「OK」をクリックします。



12. DST-iのモードスイッチをOFFにします。

13. USBケーブルを本製品とパソコンから取り外します。

Bluetoothの通信ポート設定

Bluetooth USBアダプタを接続するパソコンのUSBポートを変更すると、Bluetooth COMポートが変更されます。
今後、パソコンのUSBポートを変更した場合には、
同手順で「Bluetoothの通信ポート設定」を行なう必要があります。

1. スタートメニューから、「プログラム(すべてのプログラム)」→
「DST-i」→「**DST-i Configuration Tool**」を起動します。




2. 必要に応じて言語を選択します。




3. 「かんたん設定」をクリックします。




4. かんたん設定ウィザードが起動します。
記載内容を確認して、「次へ」をクリックします。



5. DST-iとパソコンの準備画面が表示されましたら、
次ページに記載の準備を行います。
準備ができましたら、「次へ」をクリックします。




- ・車両ケーブルを外した状態で、DST-iをUSBケーブルにてパソコンへ接続します。



- ・DST-iのモードスイッチをONにします。


※既にDST-iが起動している場合には、一旦モードスイッチをOFFしてから再起動してください。




6. Bluetooth COMポートの自動検索が始まります。
完了するまで、しばらくお待ちください。



7. Bluetooth COMポートの自動検出の完了画面が表示しましたら、COMポートに記載されているポート番号を確認して、「完了」をクリックします。



8. DST-iの電源を入れ直す指示ダイアログが表示されましたら、DST-iのモードスイッチをOFFし、再度ONします。



9. Bluetooth設定の通信ポートが変わっていることを確認して、「OK」をクリックして終了します。

※「OK」をクリックせずに終了すると、設定は反映されません。




Bluetooth USBアダプタを接続するパソコンのUSBポートを変更すると、Bluetooth COMポートが変更されます。
今後、パソコンのUSBポートを変更した場合には、
同手順(ステップ5)で「Bluetoothの通信ポート設定」を行なう必要があります。

10. お疲れ様でした。
以上でBluetoothの設定は完了です。

DST-PCのバージョン確認

1. DST-PCを起動します。
2. DST-PCが起動したら、画面左上にある「ヘルプ」をクリックします。
3. 「バージョン情報」をクリックします。



4. バージョン情報が表示されますので、
バージョンをご確認ください。(下図の赤マル部分)



※ 現在の最新バージョンは、下記URLの「DST-PC更新情報」を参照してください。

<http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/whatsnew.html>

最新バージョンでない場合


最新バージョンのDST-PCをインストールしてください。

今後、最新バージョンがリリースされましたら、常に最新バージョンをご利用ください。
最新バージョンでないソフトを使用すると、正しく機能しない場合があります。


タスクバーにBluetoothアイコンが表示されない場合

【Windows Vista、Windows XP(SP2以降)の場合】


1. メニューから「コントロールパネル」を選択し、Bluetoothモジュールのアイコンをダブルクリックします。



2. 「オプション」の「Bluetoothアイコンを通知領域に表示する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。



3. タスクバーにBluetoothアイコンが表示されます。




Bluetoothアイコン

4. 30ページに戻って作業を続けてください。


【Windows 7の場合】

1. スタートメニューから「デバイスとプリンタ」を選択し、Bluetoothモジュールのアイコンを右クリックして「Bluetooth設定」と選択します。



【Windows 7の場合】

2. 「オプション」の「Bluetoothアイコンを通知領域に表示する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。



3. タスクバーにBluetoothアイコンが表示されます。



Bluetoothアイコン

4. [30ページ](#)に戻って作業を続けてください。