

DST-PC 体験版と正式版の機能比較

○:使用可
×:使用不可

主な機能 ^{*1}	体験版	正式版
故障コード	○	○
データモニタ	× ^{*2}	○
アクティブテスト	× ^{*2}	○
データインポート	○	○
データ比較	○	○
データCSV出力	○	○

^{*1}:各機能の使い方は、DST-PC 取扱説明書をご覧ください。

^{*2}:トレーニングモードを使用して、疑似的に操作や機能を体験することができます(車両接続状態では使用不可)